

D. Gépkezelés – GYxxxx

A vizsgatárgy kódja: xxxx: az adott gépcsoport négyjegyű kódja

A vizsga követelményei

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke - a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott vizsgafeladatok közül (**Gyakorlati vizsgafeladatok**). Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.

A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az alábbi hibákat véti:

- a feladatot csak részben teljesíti,
- a gép kezelőszerveit nem megfelelően kezeli,
- a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna,
- nem tartja be a munka-, baleset-, tűz-, és érintésvédelmi szabályokat, azokat szándékosan vagy gondatlanságból megszegi,
- balesetveszélyes helyzetet teremt.

A vizsga ismeretanyaga

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a szaktanfolyam „Gépkezelési gyakorlat” című tantárgyának ismeretanyagával. A feladatok végrehajtását alapállapotba helyezett géppel kell elvégezni és a vizsgázónak a feladat végrehajtása után a gépet alapállapotba kell visszahelyeznie.

Gyakorlati vizsgafeladatok

1111 – Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői vizsga

- **F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásni és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a gép homlokrészén lévő rakodó kanállal a terepet el kell egyengetnie.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),

- ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.
- **F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés**
 - Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelés és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (az ömlesztett anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1212 - Gumikerekes kotró-kezelői vizsga

- **F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásni és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A művelet során legalább négy kiemelés és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

- **F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
- a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1222 - Lánctalpas kotró-kezelői vizsga

- **F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásni és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
- a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
- ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

- **F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A vizsgázónak a művelet során legalább három

kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1223 - Teleszkópos kotró-kezelői vizsga

- **F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel**

- Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

- **F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),

- a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1311 - Vedersoros kotró és árokásó-kezelői vizsga

- **F1 – Árokásás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű – legalább 20 méter hosszú – árkot kell ásnia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
- a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli,
- ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1412 - Földtoló-kezelői vizsga

- **F1 - Területrendezés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,
- jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

- **F2 - Ömlesztett anyag szétterítése**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt – legalább 5m³ ömlesztett anyagot kupacban tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak az ömlesztett anyagot szét kell terítenie meghatározott rétegvastagságban a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
- a rétegvastagság jelentősen (több mint 20%-os mértékben) eltér a meghatározottól,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1522 - Földgyalu-kezelői vizsga

- **F1 - Területrendezés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1612 - Földnyeső-kezelői vizsga

- **F1 - Területrendezés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a

vizsgálónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a vágóél különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a vágóél szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a vágóél magassága,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1732 - Gumihenger-kezelői vizsga

- **F1 – Hengerlés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgálónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1712 - Statikus henger-kezelői vizsga

- **F1 – Hengerlés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgálónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,

- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1722 - Vibrációs henger-kezelői vizsga

- **F1 – Hengerlés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2132 - Cölöp és szádfal verő berendezés-kezelői vizsga

- **F1 - Cölöp vagy szádfal verő folyamat végrehajtása**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- fúrás közben a talpnyomást és a fúrési sebességet helytelenül választja meg
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2131 - Kőzet- és talajfúró berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Kőzet- vagy talajfúró folyamat végrehajtása**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak

megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - nem a közetnek, illetve talajnak megfelelő fűrőfejet választ,
 - túllépi a maximális előtolási távolságot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2244 - Alagcsövező gép-kezelői vizsga

- **F1 – Alagcsövező folyamat végrehajtása**

- Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - fagyhatár fölé készíti a csövezést,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2243 - Csősajtoló berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Csősajtoló folyamat végrehajtása**

- Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - aszimmetrikus terhelést alkalmaz,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2222 - Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Dréncső- vagy kábelfektetési folyamat végrehajtása**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2218 - Talajvízszint süllyesztő aggregát-kezelői vizsga

- **F1 – Talajvízszint süllyesztő aggregát működtetése**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2684 - Csatornavizsgáló és tisztító berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Csatornavizsgáló és tisztító berendezés működtetése**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - túl nagy tisztítónyomást állít be és emiatt törést, repedést, kárt okoz,
 - a csatornát nem tudja kitisztítani,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2632 - Földmű fenntartó gép-kezelői vizsga

- **F1 – Földmű fenntartó gép működtetése**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2655 - Nyessedékaprító berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Nyessedékaprítás**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a gép terhelhetőségét nem ismeri, nem veszi figyelembe,
 - túl nagy méretű (átmérőjű) nyessedéket akar feldolgozni,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

2654 - Önjáró fűnyíró és fűkasza-kezelői vizsga

- **F1 – Fűnyírás vagy fűkaszálás**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,

- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

3312 - Gyalogkíséretű targonca-kezelői vizsga

- **F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadályt érint, vagy annak ütközik,
- elhagyja a rakományt,
- felbillenti a rakatot,
- nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, több mint 10 cm-es mértékben),
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

- **F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyezni megadott két rakat közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességénél. A feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irányváltoztatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadályt érint, vagy annak ütközik,
- elhagyja a rakományt,
- felbillenti a rakatot,
- nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, több mint 10 cm-es mértékben),
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3313 - Vezetőállásos targonca-kezelői vizsga

- **F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db, a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadályt érint, vagy annak ütközik,
- elhagyja a rakományt,
- felbillenti a rakatot,
- nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól több mint 10 cm-es mértékben),
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,

- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).
- **F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db, a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyezni megadott két rakat közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességénél. A feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irányváltoztatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint, vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól több mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3324 - Vezetőüléssel targonca-kezelői vizsga

- **F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint, vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól több mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

- **F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db, a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyeznie megadott két rakat közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességénél. A feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irányváltoztatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint, vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól több mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3327 - Vontató targonca-kezelői vizsga

- **F1 – Vontatás megadott nyomvonalon**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtván, a vizsgázónak legalább 2 darab egységtrakományképző eszközt kell továbbítania a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva, a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előremenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint, vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3336 - Autonóm komissziózó targonca-kezelői vizsga

- **F1 – Kommissziózás**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3411 - Dömpér (kerekes anyagszállító)-kezelői vizsga

- **F1 – Anyagfelvétel és lerakás**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre (anyagfelvétel helye), pontosan be kell állnia, ahol a rakfelületre ömlesztett áru kerül rakódásra. A megrakást végzővel kommunikálnia kell. Meghatározott útvonalon át kell közlekedni az anyaglerakás helyére. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltatással kell mozgatni. Az anyaglerakás helyén az ömlesztett árut a munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával le kell rakodnia a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadályt érint, vagy annak ütközik,
- elhagyja (elszórja) a rakományt,
- az anyaglerakást nem pontosan a kijelölt helyen végzi el,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3412 - Önrakódó dömperek-kezelői vizsga

- **F1 – Anyagfelvétel és lerakás**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre (anyagfelvétel helye), pontosan be kell állnia, ahol a rakfelületre ömlesztett áru kell rakodnia a gép saját rakodó-berendezésével. Meghatározott útvonalon át kell közlekedni az anyaglerakás helyére. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltatással kell mozgatni. Az anyaglerakás helyén az ömlesztett árut a munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával le kell rakodnia a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadályt érint, vagy annak ütközik,
- elhagyja (elszórja) a rakományt,

- a rakodást nem a kellő körültekintéssel végzi el,
- a rakodást nem a kellő hatékonysággal végzi el, sok anyagot szór el,
- az anyaglerakást nem pontosan a kijelölt helyen végzi el,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3681 - Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát-kezelői vizsga

- **F1 – Szivattyúzás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a csökötések nem ellenőrzi,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

3652 - Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú-kezelői vizsga

- **F1 – Szivattyúzás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a csökötések nem ellenőrzi,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

3624 - Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői vizsga

- **F1 – Töltés és ürítés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a járművet a feladat végrehajtásához szükséges mértékben rögzítenie,

biztosítania kell, valamint a betoncsúszdát megfelelő – legfeljebb 1 méter sugarú kör –pozícióba kell állítania. Ezt követően egy töltési- illetve ürítési műveletet (legalább a térfogat negyedét kitöltő anyaggal) végre kell hajtania, majd a járművet a közúti közlekedésre alkalmas állapotba kell helyeznie.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - nem a kijelölt területre irányítja a csúszdát illetve a nyomócsövet, attól jelentősen (több mint 20%-os mértékben) eltér,
 - helytelen forgásirányt kapcsol,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).

3626 - Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői vizsga

- **F1 – Töltés és ürítés, betonszivattyú üzemeltetés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a járművet a feladat végrehajtásához szükséges mértékben rögzítenie, biztosítania kell, valamint a betoncsúszdát megfelelő – legfeljebb 1 méter sugarú kör – pozícióba kell állítania. Ezt követően egy töltési majd egy ürítési műveletet (legalább a térfogat negyedét kitöltő anyaggal) végre kell hajtania betonszivattyúval (a nyomócső végének a kijelölt helyre történő helyezésével és a betonszivattyú üzemeltetésével), majd a járművet a közúti közlekedésre alkalmas állapotba kell helyeznie.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- nem a kijelölt területre irányítja a csúszdát illetve a nyomócsövet, attól jelentősen (több mint 20%-os mértékben) eltér,
- helytelen forgásirányt kapcsol,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).

3627 - Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői vizsga

- **F1 - Ürítés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott – legalább három darab – hulladékgyűjtő edényt (szemetes edényt) kell ürítenie a hidraulikus

emelőszerkezet segítségével, melynek során ügyelnie kell az edényemelő berendezésen történő rögzítésére, a helyes emelési és üritési művelet végrehajtására, az edény leengedésére és emelőszerkezetről történő eltávolítására, továbbá a gépjárművezetővel történő megfelelő kommunikációra.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a hulladékot nem a jármű gyűjtőrészébe üríti, a hulladékot elszórja,
 - a hulladékgyűjtő edényt az emelőszerkezeten nem megfelelően rögzíti,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - gépjárművezetővel nem megfelelően kommunikál,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be az emelőgép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használata, illetéktelenek távol tartására).

3628 - Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői vizsga

- **F1 - Szippantás**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott módon kell egy szippantási műveletet elvégeznie, az alábbi műveleti, tevékenységi sorrend megfelelő végrehajtásával: berendezés előkészítése, csőcsatlakozások ellenőrzése, szippantás végrehajtása, berendezés alaphelyzetbe való visszahelyezése, a jármű és tartozékai előkészítése a közúti forgalomban való részvételre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - csőcsatlakozásokat nem megfelelően ellenőrizte ezért a szennyvíz szivárog,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - tevékenységével beszennyezi a környezetet,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használata, illetéktelenek távol tartására).

4111 - Járműemelő-kezelői vizsga

- **F1 –Emelőszerkezet felemelés**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyzetbe.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a járműemelő vagy a rajta lévő jármű akadálynak ütközik,
 - nem a terhelhetőségnek megfelelő járművet akart felemelni,
 - veszélyhelyzetet teremt,

- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4121 - Emelő asztal és felrakógép-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőszerkezet felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- az emelőasztal akadálynak ütközik,
- túlterhelné a szerkezetet,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4131 - Gépi hajtású csörlők és villamos emelődobok-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőszerkezet felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- az emelőszerkezet akadálynak ütközik,
- túlterhelné a szerkezetet,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4141 - Parkoló emelő-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőszerkezet felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a parkoló emelő illetve a rajta lévő jármű akadálynak ütközik,

- túlterhelné a szerkezetet,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4171 - Színpadtechnikai emelő-berendezések-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőszerkezet felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- túlterhelné a szerkezetet,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4191 - Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőlap felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőlapot. A vizsgázónak az emelőlap rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az emelőlapot a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- az emelőlap akadálynak ütközik,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4211 - Ollós emelőállvány-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőállvány felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az állványt. A vizsgázónak az állványt fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd alaphelyzetbe állítania.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- az emelőállvány akadálynak ütközik,

- nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4213 - Gépjármű emelő-hátfal kezelői vizsga

- **F1 – Raklap leemelés és felrakás**

- Követelmény

- A járművön levő, kézi targoncával mozgatható raklapot a vizsgabiztos által megjelölt – a raklap területének kétszeresénél nem nagyobb –helyre kell leemelni. A vizsgázónak a jármű rögzítése után a hátfalat le kell engedni majd a kézi targoncával a raklapot a kijelölt helyre kell mozgatni. A célterületre történő mozgatás után a raklapot a járműre vissza kell emelni.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a hátfal távolsága a célterülettől nagyobb, mint 50 cm,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4221 - Mobil szerelő állvány-kezelői vizsga

- **F1 – Szerelőállvány felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a szerelőállványt. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőállványt fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőállvány alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a szerelőállvány akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4223 - Mobil szerelő kosár-kezelői vizsga

- **F1 – Szerelőkosár felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a szerelőkosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőkosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőkosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a szerelőkosár akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4224 - Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői vizsga

- **F1 – Szerelőkosár felemelés**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a szerelőkosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőkosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőkosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a szerelőkosár akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4225 - Hídvizsgáló-kezelői vizsga

- **F1 – Vizsgálókosár felemelés**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a vizsgálókosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a vizsgálókosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a vizsgálókosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,

- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a vizsgálókosár akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4226 - Építési személy- és teherfelvonó-kezelői vizsga

- **F1 – Felvonókosár felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a felvonókosarat a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd elvégezni a feladatot és vissza kell állni a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a felvonó akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a felvonót (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4227 - Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd-kezelői vizsga

- **F1 – Munkahíd felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a munkahídat, majd a feladat elvégzése után vissza kell helyeznie a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a munkahíd akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a munkahídat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4228 - Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány-kezelői vizsga

- **F1 – Emelőállvány felemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a kúszó munkaállványt, a munkaállvány rögzítése után elvégezni a feladatot majd vissza kell állni a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - az állvány akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4329 - Reptéri catering jármű-kezelői vizsga

- **F1 – Felépítmény felemelés**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre állni majd felemelni a felépítményt a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a catering jármű felépítménye akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a catering járművet (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4341 - Toronydaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelés követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a daru akadálynak ütközik (ütközne),
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - a darukötözővel nem vagy nem megfelelően kommunikál,
 - nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
 - nem ellenőrzi a teherfeltevő eszközöket,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4351 - Árbocdaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4361 – Híddaru, futódaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4362 - Portáldaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,

- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4371 - Bakdaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelés követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4372 - Forgódaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelés követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4373 - Ablakdaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelés követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4374 - Konténer emelő-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt konténert a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a konténeremelő akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4375 - Konzoldaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelés követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),

- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4391 - Födém daru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelés követően) fel kell vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4411 - Autódaru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a terhet meg kell közelíteni a daru horoggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4412 - Emelve szállító gépek-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre kell állnia a járművel, az emelőszerzet (lánc, csörlő, asztal) igénybevételével fel kell emelnie az elvontatandó járművet, megbizonyosodni arról, hogy a jármű felemelve biztonságosan vontatható, elvontatni a járművet a vizsgabiztos által kijelölt helyre, lerakni a kijelölt helyen és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- az emelés során akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt szerkezeti egységnél emeli meg a járművet,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4431 - Lánctalpas daru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a jármű rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- a daru akadálynak ütközik,
- nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
- nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,
- nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4451 - Járműre szerelt daru-kezelői vizsga

- **F1 – Teher átemelés**

- Követelmény

- A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a daru akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4511 - Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó) kezelői vizsga

- **F1 – Szemcsés vagy darabos anyag merítése ürítéssel**
 - Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre kell szállítania a szemcsés vagy darabos anyagot legalább két merítési és ürítési művelettel. A vizsgázónak a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell mozgatnia a gépet, merítenie kell a szállítandó anyagból, majd azt át kell vinnie a célterületre, mely nem lehet nagyobb a rakodó kanál méretének kétszeresénél. A célterületen az anyagot a rakodókanálból ürítenie kell, majd a két merítési és ürítési művelet után a gépet a kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

4572 - Kompaktor-kezelői vizsga

- **F1 – Területrendezés és tömörítés**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 50 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania, illetve tömörítenie kell a gép különböző

irányokban történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 10 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen. A művelet végrehajtása után a gépet kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

4593 - Vagonkirakó-kezelői vizsga

- **F1 - Kirakodás**

- Követelmény
 - A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a géppel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állnia, a meghatározott terhet a vagonból ki kell rakodni és a rakodó berendezést a célterületen üríteni kell. A feladat végrehajtása a gépet alaphelyzetbe kell állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a rakodó berendezés akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet,
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

5323 - Betonbedolgozó finischer-kezelői vizsga

- **F1 – Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása**

- Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott rétegvastagságot és terítési szélességet, illetve az anyagfogadó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,

- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5341 - Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői vizsga

- **F1 - Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott rétegvastagságot és terítési szélességet, illetve az anyagfogadó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5344 - Aszfaltburkolat maró-kezelői vizsga

- **F1 - Marás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott marási rétegvastagságot és szélességet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,

- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5316 - Talajstabilizátor-kezelői vizsga

- **F1 - Területrendezés és tömörítés**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania, illetve tömörítenie kell a gép különböző irányokban történő üzemeltetésével. A művelet végrehajtása után a gépet kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (a gép szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5339 - Aszfalt újrahaznosító berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Aszfalt újrahaznosító berendezés működtetése**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5361 - Emulziósóró berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Emulziósórás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - akadálynak ütközik,
 - az emulziószórás nem egyenletes,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5680 - Aszfalt és betonburkolat bontó és vágó gép-kezelői vizsga

- **F1 – Aszfalt-, illetőleg betonburkolat bontás vagy vágás**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5636 - Kátyúzógép-kezelői vizsga

- **F1 – Kátyúzás**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5633 - Önjáró útburkolati jelfestő-kezelői vizsga

- **F1 – Útburkolati jelfestés**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5681 - Útkorona átfúró berendezés-kezelői vizsga

- **F1 – Útkorona átfúrása**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5652 - Ároktisztító maró munkagép-kezelői vizsga

- **F1 – Ároktisztító marás**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,

- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5623 - Hómaró és hótoló gépek-kezelői vizsga

- **F1 – Hómarás vagy hótolás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5625 - Só- és homokszóró gép-kezelői vizsga

- **F1 – Só- vagy homokszórás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5643 - Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép-kezelői vizsga

- **F1 – Szalagkorlát-, oszlop-, vagy táblamosás**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5672 - Önjáró seprőgép-kezelői vizsga

- **F1 – Seprés**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5631 - Útfenntartó-, és karbantartó gép-kezelői vizsga

- **F1 – Útkarbantartási feladat**
 - Követelmény
 - A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
 - Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,

- akadálynak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5599 - Alagútépítő gép-kezelői vizsga

- **F1 – Anyagfelrakó szerkezet beállítása**

- Követelmény

- A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtván és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtván végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

A vizsgáztatás személyi feltételei

- a vizsgabizottság tagjának 2021. december 31-éig az is jelölhető, akit az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott Közlekedési Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben az építő- és anyagmozgató gép kezelője vizsgáztatási szakterületre nyilvántartásba vettek.
- a vizsgabizottság elnökének és tagjának az jelölhető ki, aki felsőfokú műszaki szakképzettséggel rendelkezik.

A gyakorlati vizsgatárgyból a vizsga a gyakorlati oktató jelenlétében történik.

A vizsgáztatás tárgyi feltételei

A gyakorlati vizsga lebonyolításához az alábbi eszközöket és feltételeket kell biztosítani:

- működőképes, a munkavédelemről szóló törvényben, egyéb jogszabályokban és szabványokban, illetve a használatra / üzemeltetésre vonatkozó dokumentációban előírt vizsgálatoknak megfelelő (üzembe helyezési / időszakos biztonsági felülvizsgálat, érintésvédelmi felülvizsgálat, üzemeltetéshez szükséges kezelési / karbantartási utasítás) és e vizsgálatokról érvényes dokumentummal rendelkező, a gyakorlati vizsgafeladatnak megfelelő gépcsoportba tartozó gép,
- vizsga terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosíthatóak a vizsgázó számára a gép kezelésével, valamint a vizsgafeladatok végrehajtásával kapcsolatos feltételek, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelések fel- és leszerelését,
- a vizsgázó és a gép üzemeltetéséért felelős személy részére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcserejéhez) előírt munka- és védőruha, védőfelszerelés,

- amennyiben az adott helyszínen a vizsga időtartama meghaladja a 60 percet, akkor a vizsgáztatásban résztvevők számára megfelelő – minimálisan 18 °C hőmérsékletű, megvilágítással és szellőzéssel biztosított – kiszolgáló helyiségek (vizsgabiztosi szoba, a vizsgázók részére várakozó helyiség, WC és kézmosási lehetőség).

A vizsgáztatás egyéb feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele a „Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése” szaktanfolyam igazolt elvégzése.